FRIVILLIGA FLYGKÅREN

Handhavande av FFK BluLink

V1.0 (190523HJ)

BluLink blåtandsadapter används för att koppla in FFK Rakel-terminaler i flygplan och med valfritt headset. Alla typer av headset kan användas och adaptern påverkar inte flygplanets intercom-system.





Av/På

Öka volym

Minska volym

Starta/stäng av Bluetooth

För att justera volymen vid inkoppling mot en Rakel-terminal kan man behöva justera på tre (3) ställen!

1. **Volym på BluLink--enheten**
2. **Volym på ditt headset**
3. **Volym i flygplanets intercom**

Montera sladdar på BluLink -enheten



Om kablarna inte är inkopplade i adaptern kopplar du in sladdarna enligt följande:

- **Hanar ska koppla in mot flygplans-symbolen**
-
- **Honor ska kopplas in mot headset-symbolen**



Var försiktig vid inkoppling av sladdarna och observera att det finns en spärr som måste tryckas in vid anslutning och borttagning av sladdarna

TIPS!
För att slippa störa piloten med kommunikation på Rakel kan man tillfälligt dra ut anslutningarna i flygplanet. Efter avslutat samtal på Rakel kopplar man åter in anslutningarna i flygplanet och meddelar piloten vad som sagts.

Slå på BluLink-enheten

Varje BluLink-adapter är parad med en speciell Rakel-terminal.

En etikett på sidan av adaptern visar vilken Rakel-terminal som ska användas.

Numren måste stämma för att kopplingen ska fungera.



1. **Tryck på Av/På -knappen i 4 sekunder tills den gröna lampan tänds.**
2. **Tryck och håll BT-knappen tills den blå lampan tänds**


Enheten är nu påslagen och kan koppla upp sig via Bluetooth mot Rakel-terminalen.

Kontrollera anslutningen i Rakel-terminalen

Normalt kopplas BluLink-enheten och Rakel-terminalen ihop automatisk om Rakel-terminalen är påslagen och Bluetooth är påslagen.

En blå lampa högst upp på Rakel-terminalen visar att Bluetooth är påslaget.

En ”dubbel Bluetooth-ikon” visar att Bluetooth är påslaget i terminalen och BluLink-enheten är sammankopplad.



Om anslutningen inte fungerar

Ibland fungerar inte den automatiska anslutningen eller man får inget ljud i headsetet.

Man får då manuellt avsluta anslutningen och ansluta BluLink-enheten igen.

1. **Tryck ”Meny”**
2. **Välj fliken ”Bluetooth”**
3. **Tryck ”Välj”**
4. **Stega till fliken ”Enheter”**
5. **BlueLink-enheten ska vara markerad.**
6. **Tryck ”Mer”**
7. **”Koppla ifrån” är markerad - Tryck ”Välj”**
   Enheten kopplas ifrån
8. **Tryck ”Mer”**
9. **”Anslut” är markerad - Tryck ”Välj”**
   Enheten ansluts igen och en tonsignal hörs i headsetet



